

Tuotetietolomakkeen nimi (CDRNUMBER]

| | |
|--|----------------------|
| Tuotemerkki | Electrolux |
| Malli | LKR60004NW 947940044 |
| Energialuokka EEI – Alauuni | 95.4 |
| Energiatehokkuusluokka – Alauuni | A |
| Energiankulutus normaalikäytössä Ylä + alalämpö -toiminnossa (kWh/ohjelma) – Alauuni | 0.83 |
| Uunien lukumäärä | 1 |
| Lämmönlähde | Sähkö |
| Tilavuus (l) – Alauuni | 77 |

Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti

| Ominaisuuden nimi | Sijainti | Symboli | Arvo | Yksikkö |
|--|------------|-----------------------|------------------------------|---------|
| Mallitunniste | | | LKR60004NW 947940044 | |
| Keittotason tyyppi | | | Keittotaso lattialiedessä | |
| Keittovyöhykkeiden lukumäärä | | | 4 | |
| Alueiden lukumäärä | | | | |
| Lämmitystekniikka (induktiokeittovyöhykkeet ja -keittoalueet, säteilylämpökeittovyöhykkeet, keittolevyt) | | | Säteilylämpö | |
| Kunkin keittovyöhykkeen tai -alueen kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus | Vasen etu | ECelectric cooking | 179.6 | Wh/kg |
| | Left Rear | ECelectric cooking | 180.3 | Wh/kg |
| | Oikea etu | ECelectric cooking | 180.3 | Wh/kg |
| | Oikea taka | ECelectric cooking | 177.3 | Wh/kg |
| Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energiankulutus | | ECelectric hob | 179.375 | Wh/kg |

EN 60350-2 - Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat"

Neuvoja oikeaa käyttöä varten, joka suojelee ympäristöä:

- Kun kuumennat vettä, käytä vain tarvitsemasi määrä.
- Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
- Aseta keittoastia keittoalueelle ennen keittoalueen kytkemistä toimintaan.
- Käytä pienempää keittoastiaa pienemmillä keittoalueilla.
- Aseta keittoastia suoraan keittoalueen keskelle.
- Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi lämpimänä tai pakastetun ruoan sulattamiseksi."

Tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti

| Ominaisuuden nimi | Sijainti | Symboli | Arvo | Yksikkö |
|--|----------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Mallitunniste | | | LKR60004NW 947940044 | |
| Uunin tyyppi | | | Oven inside freestanding cooker | |
| Laitteen massa | | M | 53,0 | Kg |
| Pesien lukumäärä | | | 1 | |
| Kunkin pesän lämmönlähde (sähkö tai kaasu) | | | Sähkö | |
| Kunkin pesän tilavuus | - | V | 77 | L |
| Energiankulutus (sähkö), joka tarvitaan vakiokuorman lämmittämiseen sähkölämmitteisen uunin pesässä kypsennysjakson ajan ylä-/alalämpötoiminnolla kussakin pesässä (lopullinen sähköenergia) | - | EC _{electric cavity} | 0.83 | kWh/jakso |
| Kunkin pesän energiatehokkuusindeksi | - | EEI _{cavity} | 95.4 | |

EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitettut sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1: Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit - Suorituskyvyn mittaustavat."

Neuvoja oikeaa käyttöä varten, joka suojelee ympäristöä:

- Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua liian usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.
- Käytä metalliastioita energiansäästön parantamiseksi.
- Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen ruokien asettamista uuniin.
- Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.
- Muuta tietoa saatavissa käyttöohjeen luvusta "Energiatehokkuus"