

ESF2400OH  
ESF2400OK  
ESF2400OS  
ESF2400OW



---

**DA** Opvaskemaskine  
**ET** Nõudepesumasin  
**FI** Astianpesukone

---

**Brugsanvisning** 2  
**Kasutusjuhend** 20  
**Käyttöohje** 38

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. BETJENINGSPANEL.....	6
5. PROGRAMMER.....	7
6. DAGLIG BRUG.....	9
7. RÅD OG TIPS.....	12
8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	14
9. FEJLFINDING.....	15
10. INSTALLATION.....	17
11. TEKNISKE DATA.....	18

## VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får et fantastisk resultat hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Besøg vores hjemmeside for at:**



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Få bedre service ved at registrere dit produkt:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**


## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service: Model, PNC, Serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.

 Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger

 Generelle oplysninger og gode råd

 Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

### 1. OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation

eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

### 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, med mindre de overvåges konstant.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen, mens lågen er åben.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på apparatet uden opsyn.

### 1.2 Generelt om sikkerhed

- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelse, som f.eks.:
  - stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og i andre arbejdsmiljøer.
  - af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre miljøer af indkvarteringstypen.
- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Driftsvandtrykket (minimum og maksimum) skal være mellem 0.3 (0.03) / 10 (1) bar (MPa)
- Følg det maksimale antal af 6 kuverter.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

- Anbring bestikket i bestikkurven, så de skarpe ender vender nedad, eller læg dem i bestikskuffen i en vandret position, så de skarpe ender vender nedad.
- Lad ikke apparatet stå uden opsyn med åben luge, da nogen ved et uheld kan træde på den.
- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
- Undlad at bruge højtryksrensere og/eller damp til at rengøre apparatet.
- Hvis apparatet har ventilationsåbninger i bunden, må de ikke tildækkes af f.eks. et tæppe.
- Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt må ikke genbruges.

## 2. SIKKERHEDSANVISNINGER

### 2.1 Installation



#### **ADVARSEL!**

Apparatet må kun installeres af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kommer under 0 °C.
- Installér apparatet et sikkert og velegnet sted, der opfylder installationskrav.

- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på, du ikke beskadiger netstikket og netledningen. Hvis der bliver behov for at udskifte netledningen, skal det udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen.
- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Dette apparat er forsynet med et 13 A-netstik. Hvis sikringen i netstikket skal udskiftes, skal du bruge en sikring på 13 A ASTA (BS 1362) (kun Storbritannien og Irland).

### 2.2 Tilslutning, el



#### **ADVARSEL!**

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med nettilslutningens elektriske mærkeværdier.

### 2.3 Tilslutning, vand

- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du slutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.

- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Hvis tilløbsslangen beskadiges, skal vandhanen straks lukkes, og stikket tages ud af stikkontakten. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet tilløbsslangen.

## 2.4 Brug

- Undlad at bruge brændbare produkter eller ting, der er fugtet med brændbare produkter, i apparatet eller i nærheden af eller på dette.
- Opvaskemidler er farlige. Følg sikkerhedsanvisningen på vaskemidlets emballage.
- Drik og leg ikke med vandet i apparatet.
- Tag ikke opvasken ud af apparatet, før opvaskeprogrammet er slut. Der kan være nogle rester tilbage på tallerknerne.
- Undlad at opbevare genstande eller lægge tryk på apparatets åbne låge.
- Der kan komme meget varm damp ud af apparatet, hvis du åbner lågen, mens programmet er i gang.

## 2.5 Indvendig belysning



### ADVARSEL!

Fare for personskade.

- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Disse lamper er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsapparater, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om apparatets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre apparater, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige lampe.

## 2.6 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret apparatet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer apparatet, eller får det repareret af en ikke-faglig, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis ugyldiggøre garantien.
- De følgende reservedele vil være tilgængelige i 7 år, efter produktionen af modellen er blevet standset: motor, cirkulations- og afløbspumpe, varmelegemer og varmelementer, herunder varmepumper, rørsystemer og relateret udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, strukturelle og indvendige dele relateret til dørsamlinger, printplader, elektroniske skærme, trykafbrydere, termostater og sensorer, software og firmware, herunder nulstillingssoftware. Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- De følgende reservedele vil være tilgængelige i 10 år, efter produktionen af modellen er blevet standset: dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, spulearme, dræningsfiltre, indvendige stativer og perifere enheder af plast såsom kurve og låg.

## 2.7 Bortskaffelse




### ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten.
- Klip elledningen af, og kassér den.
- Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

## 3. PRODUKTBESKRIVELSE


### 3.1 Generelt overblik



- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b> Saltbeholder                 | <b>8</b> Tilslutning af tilløbslange |
| <b>2</b> Opvaskemiddeldispenser       | <b>9</b> Strømkabel                  |
| <b>3</b> Kammer til afspændingsmiddel | <b>10</b> Kurv                       |
| <b>4</b> Spulearm                     | <b>11</b> Bestikkurv                 |
| <b>5</b> Filtre                       | <b>12</b> Tilløbslange               |
| <b>6</b> Typeskilt                    | <b>13</b> Tragt                      |
| <b>7</b> Afløbsslange                 |                                      |

## 4. BETJENINGSPANEL



### 4.1 Kontrolpanel



- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>1</b> Tænd / sluk          | <b>4</b> Display       |
| <b>2</b> Programkontrollamper | <b>5</b> Udskudt start |
| <b>3</b> Kontrollamper        | <b>6</b> Program       |






## 7 Start / pause

### 4.2 Kontrollamper

Indikator	Beskrivelse
	Lyser, når kammeret til afspændingsmiddel skal genfyldes. Den er altid slukket, mens programmet er i gang.
	Er tændt, når saltbeholderen skal genfyldes. Den er altid slukket, mens programmet er i gang.






## 5. PROGRAMMER

### 5.1 Programoversigt

Program	Graden af snavs Typen af opvask	Faser i programmet	Opvaskemiddel til fors skyl/hoved- opvask	Af- spæn- dings- middel
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mange indtørrede rester</li> <li>Gryder, pander, ildfaste fade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fors skyl 50 °C</li> <li>Vask 70 °C</li> <li>Sky lning 70 °C</li> <li>Tørring</li> </ul>	3 g/15 g	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normalt snavs set</li> <li>Pander, tallerkener, glas, gryder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fors skyl</li> <li>Vask 60 °C</li> <li>Sky lning 70 °C</li> <li>Tørring</li> </ul>	3 g/15 g	✓
<b>ECO<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normalt snavs set</li> <li>Service, bestik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fors skyl</li> <li>Vask 45 °C</li> <li>Sky lning 65 °C</li> <li>Tørring</li> </ul>	- / 14 g	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normalt eller let snavs set</li> <li>Glas, krystal, porcelæn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vask 45 °C</li> <li>Sky lning 60 °C</li> <li>Tørring</li> </ul>	- / 18 g	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frisk snavs</li> <li>Kaffekopper, glas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vask 46 °C</li> <li>Sky lning 42 °C</li> </ul>	- / 15 g	✗
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Let snavs set</li> <li>Alt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vask 40 °C</li> <li>Sky lning 40 °C</li> </ul>	- / 15 g	✗

<sup>1)</sup> Dette program tilbyder det mest effektive vand- og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs. Dette er standardprogrammet til testgennemførsler. Dette program bruges til at vurdere overholdelse af forordningen om miljøvenligt design (EU) 2019/2022.

## 5.2 Forbrugsværdier

Program 1) 2)	Varighed (min.)	Energi (Kwh)	Vand (l)
	140	1,20	9,6
	120	1.05	7,7
ECO	230 <sup>3)</sup> / 230 <sup>4)</sup>	0,609 <sup>3)</sup> / 0,613 <sup>4)</sup>	6,5 <sup>3)</sup> / 6,5 <sup>4)</sup>
	75	0,65	5,8
	20	0,39	7,0
	30	0,50	5,8

1) Værdierne kan variere med vandtrykket og -temperaturen, udsving i netspænding, valgmuligheder, antallet af tallerkener og graden af snavs.

2) Værdierne for andre programmer end ECO er kun vejledende.

3) I overensstemmelse med forordningen 1016/2010.

4) I overensstemmelse med forordningen 2019/2022.

## 5.3 Oplysninger til testinstitutter

For at modtage den nødvendige information til udførelse af ydelsestests (f.eks. i overensstemmelse med EN60436 ) bedes du sende en e-mail til:

**info.test@dishwasher-production.com**

I din anmodning bedes du inkludere produktnummerkoden (PNC), der står på typeskiltet.

Hvis du har andre spørgsmål om din opvaskemaskine, bedes du se servicebogen, der fulgte med dit apparat.


## 5.4 Brug af et program

1. Luk maskinens låge.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på tænd/sluk for at aktivere maskinen.
4. Tryk på Programmer for at vælge et program, indtil indikatoren for det valgte program tændes.
5. Tryk på Start / Pause for at starte programmet.

Når et program er slut, udsendes en række lydsignaler i nogle få sekunder.

6. Tryk på Tænd-/sluk-knappen for at deaktivere maskinen.  
Maskinen slukkes automatisk 15 minutter efter programslut.
7. Luk for vandhanen.


Vent, indtil tallerkenerne er kolde, inden du tager dem ud af maskinen.

 Der kan være vand på maskinens sider og låge.

## 5.5 Annullering af et program

1. Tryk på Start/Pause.
2. Tryk på Program og hold knappen inde i 3 sekunder.

Programmet vender tilbage til de oprindelige indstillinger.

 Sørg for, at der er opvaskemiddel i beholderen til opvaskemiddel, inden der startes et nyt program.

## 5.6 Afbrydelse af et program

1. Åbn lågen til apparatet.  
Apparatet stopper.
2. Luk apparatets låge.  
Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.

## 5.7 Start af et program med udskudt start

1. Luk maskinens låge.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på tænd/sluk for at aktivere maskinen.

4. Indstil et program.
5. Tryk på Udskudt Start for at udskyde starten af et program med op til 24 timer.
6. Tryk på Start/pause for at starte nedtællingen.  
"." symbolet blinker.  
Programmet starter automatisk, når nedtællingen er afsluttet.

## 6. DAGLIG BRUG

### 6.1 Brug af apparatet

1. Fyld saltbeholderen op med salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.
2. Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.
3. Fyld kurven.
4. Åbn vandhanen.
5. Vælg det rigtige program efter opvaskens art og graden af snavs.
6. Påfyld opvaskemiddel.
7. Start programmet.

### 6.2 Brug af filtersalt

Hårdt vand indeholder en høj mængde af mineraler, som kan skade apparatet og give dårlige opvaskeresultater. Blødgøringsanlægget neutraliserer disse mineraler.

Kontakt det lokale vandværk angående information om det lokale vands hårdhed.



#### **FORSIGTIG!**


Brug kun salt beregnet til opvaskemaskiner. Andre typer salt kan skade apparatet.

### 6.3 Påfyldning af saltbeholderen

1. Drej hættten på saltbeholderen mod uret, og fjern den.
2. Hæld 1 liter vand i saltbeholderen (kun første gang).
3. Brug tragten til at fylde opvaskesalt i beholderen.

### 5.8 Annullering af Udskudt Start

1. Tryk på Start / Pause.
2. Tryk på Udskudt Start, til 0 vises.
3. Tryk på Start / Pause. Programmet starter automatisk.



4. Fjern saltet omkring åbningen af saltbeholderen.
5. Drej hættten på saltbeholderen med uret for at lukke saltbeholderen.



Der kan løbe vand og salt ud af saltbeholderen, når du fylder den, hvilket forårsager korrosion. Start et program straks efter saltbeholderen er fyldt op for at undgå dette.

### 6.4 Blødgøringsanlægget

Blødgøringsanlægget fjerner mineraler fra vandforsyningen, som ellers kan have en negativ virkning på opvaskeresultaterne og på maskinen.

Jo højere indholdet af disse mineraler er, desto hårdere er vandet. Vandets hårdhed måles i tilsvarende skalaer.

Blødgøringsanlægget skal indstilles efter vandets hårdhed i dit område. Det lokale vandværk kan rådgive dig om vandets hårdhed. Det er vigtigt at indstille det rette niveau for blødgøringsanlægget for at sikre gode vaskeresultater.

## Vandets hårdhed

Tyske grader (°Dh)	Franske grader (°Fh)	mmol/l	Clarke-grader	Indstilling af blødgøringsanlæg	Displaylamper
0 - 5	0 - 9	0,0 - 0,9	0 - 7	1	H1
6 - 11	10 - 19	1,0 - 2,0	8 - 14	2	H2
12 - 17	20 - 30	2,1 - 3,0	15 - 21	3	H3
18 - 22	31 - 39	3,1 - 4,0	22 - 27	4 <sup>1)</sup>	H4
23 - 34	40 - 60	4,1 - 6,1	28 - 42	5	H5
35 - 45	61 - 80	6,2 - 8,0	43 - 56	6	H6

1) Fabriksindstilling.

Uanset den type opvaskemiddel, der anvendes, skal den rette hårdhedsgrad indstilles for at holde kontrollampen for påfyldning af salt aktiv.



Multitabs med salt er ikke tilstrækkeligt effektive til at blødgøre hårdt vand.

### Regenereringsproces

Med henblik på den korrekte blødgøringsdrift skal harpiksen på blødgøringsanordningen regenereres regelmæssigt. Denne proces er automatisk og er en del af den normale drift af opvaskemaskinen.

Niveau af blødgøringsanlæg	Regenereringsfrekvens
1	fra
2	hver 10. cyklus
3	hver 5. cyklus
4	hver 3. cyklus
5	hver 2. cyklus
6	hver cyklus

Regenerering og blødgørings skylning foregår i tørrefasen og afsluttes med en fuldstændig dræning. Denne aktivitet varer ca. tre minutter, men den påvirker ikke den samlede programtid. Denne aktivitet øger det samlede vandforbrug i et program med yderligere 1 liter og det

samlede energiforbrug i et program med yderligere 0,3 Wh.



Alle forbrugsværdier nævnt i dette afsnit bestemmes i overensstemmelse med den aktuelt gældende standard under laboratoriebetingelser med vandets hårdhed 2,5 mmol/L i henhold til 2019/2022-forordningen (blødgøringsanlæg: niveau 3).

Vandets tryk og temperatur såvel som variationerne i netforsyningen kan ændre værdierne.

## 6.5 Justering af blødgøringsanlæg

1. Luk maskinens låge.
2. Tryk på tænd/sluk.
3. Tryk på og hold programmet inde i 6 sekunder.

Display viser blødgøringsanlæggets aktuelle niveau.

4. Tryk straks på programmet for at vælge blødgøringsniveauet. Niveauet indstilles efter 6 sekunder.


## 6.6 Påfyldning af beholderen til opvaskemiddel





### FORSIGTIG!

Brug kun vaskemidler til opvaskemaskiner.

1. Tryk på udløserknappen for at åbne låget på beholderen til opvaskemiddel.



2. Fyld opvaskemiddel (ca. 15 g) i rummet til opvaskemiddel (C). Læg opvasketabs i del (E) i beholderen.



- a. Hvis opvaskeprogrammet har et trin med forvask, anbringes en lille mængde opvaskemiddel (ca. 3 g) på låget af beholderen til opvaskemiddel.
3. Luk beholderen til opvaskemiddel. Tryk på låget, indtil udløserknappen låses på plads.

**i** Fyld opvaskemiddel i beholderen før hvert vaskeprogram.

## 6.7 Brug af opvaskemiddel, salt og afspændingsmiddel separat


1. Fyld saltbeholderen og kammeret til afspændingsmiddel.
2. Start et program med tom maskine.
3. Når programmet er færdigt, skal du justere kammeret til afspændingsmiddel.

## 6.8 Påfyldning af kammeret til afspændingsmiddel


**⚠ FORSIGTIG!**  
Brug kun afspændingsmiddel beregnet til opvaskemaskiner.

Afspændingsmiddel hjælper med at tørre tallerkener og fade, uden at de får pletter og striber. Der frigøres automatisk afspændingsmiddel under den sidste skyllefase.

1. Drej kammerets dæksel mod uret, og fjern det.



2. Fyld kammeret til afspændingsmiddel op. Mærket "MAX" viser det maksimale niveau.
3. Tør spildt afspændingsmiddel op med en absorberende klud for at undgå for meget skum under programmet.
4. Sæt hættten på igen, og drej den med uret, indtil den låses fast. Sørg for, at tegnene på hættten og på kammeret er på linje.




Fyld afspændingsmiddel i, når indikatoren på displayet lyser.

## 6.9 Indstil dosering af afspændingsmiddel

Du kan indstille doseringen af afspændingsmiddel til mellem 1 og 4 (den højeste dosering).

Drej vælgerknappen (A) for at justere doseringen.



# 7. RÅD OG TIPS

## 7.1 Generelt

Følg nedenstående tips for at sikre optimale rengørings- og tørreresultater i den daglige brug og for at beskytte miljøet.

- Opvask af tallerkner i opvaskemaskinen som beskrevet i brugervejledningen bruger normalt mindre vand og energi end at vaske tallerkner op i hånden.
- Fyld opvaskemaskinen til dens fulde kapacitet for at spare vand og energi. For at opnå de bedste opvaskeresultater skal du arrangere genstande i kurvene som beskrevet i brugervejledningen og ikke overfylde kurvene.
- Forskyl ikke service i hånden. Det øger vand- og energiforbruget. Vælg om nødvendigt et program med forskyl.
- Fjern større madrester fra tallerkner og tomme kop og glas, inden du sætter dem ind i apparatet.
- Læg kogegrej med fastbrændt mad i blød eller, skur det let, inden du vasker det i apparatet.
- Sørg for, at genstandene i kurvene ikke rører eller dækker hinanden. Kun da kan vandet nå helt ind til tallerkenerne og vaske dem.

- Du kan bruge opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt separat, eller du kan bruge multitabs (f.eks. "Alt-i-1"). Følg vejledningen på pakningen.
- Vælg et program i overensstemmelse med typen af opvask og graden af snavs. ECO tilbyder den mest effektive brug af vand og energiforbrug.
- For at forhindre ophobning af kalk i apparatet:
  - Påfyld saltbeholderen, når det er nødvendigt.
  - Brug den anbefalede mængde opvaskemiddel og afspændingsmiddel.
  - Sørg for, at blødgøringsanlæggets aktuelle niveau svarer til vandforsyningens hårdhed.
  - Følg instruktionerne i kapitlet "**Vedligeholdelse og rengøring**".

## 7.2 Brug af salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel

- Brug kun salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel beregnet til opvaskemaskine. Andre produkter kan beskadige apparatet.

- I områder med hårdt og meget hårdt vand anbefaler vi at bruge almindeligt opvaskemiddel (pulver, gelé, tabletter uden ekstra midler), afspændingsmiddel og salt separat for at opnå optimale rengørings- og tørreresultater.
- Opvasketabletter opløses ikke helt ved korte programmer. Det anbefales, at du benytter opvasketabletter til lange programmer for at undgå rester af opvaskemidler på bordservicet.
- Brug altid den rigtige mængde opvaskemiddel. Utilstrækkelig dosering af opvaskemiddel kan resultere i dårlige opvaskeresultater og filmdannelse eller pletter af hårdt vand på genstande. Brug af for meget opvaskemiddel med blødt eller blødgjort vand resulterer i rester af opvaskemiddel på tallerknerne. Juster mængden af opvaskemiddel baseret på vandets hårdhed. Se anvisningerne på opvaskemidlets emballage.
- Brug altid den rigtige mængde afspændingsmiddel. Utilstrækkelig dosering af afspændingsmiddel reducerer tørreresultaterne. Brug af for meget afspændingsmiddel resulterer i blålige lag på genstandene.
- Kontrollér, at vandblødgøringsniveauet er i orden. Hvis niveauet er for højt, kan den øgede mængde salt i vandet resultere i rust på bestik.


### 7.3 Før programmet startes

Inden du starter programmet, skal du være sikker på, at:


- Filtrene er rene og korrekt sat i.
- Hætten til saltbeholderen er spændt.
- Spulearmene ikke er tilstoppet.
- Der er nok salt og afspændingsmiddel (medmindre du bruger multitabletter).
- Genstandene er lagt korrekt i kurvene.
- Det valgte program passer til opvaskens art og graden af snavs.
- Der anvendes den rette mængde opvaskemiddel.

### 7.4 Brug af kurvene

- Brug altid al pladsen i hver kurv.
- Brug kun maskinen til at vaske genstande, der tåler maskinopvask.
- Vask ikke genstande i maskinen, der er lavet af træ, horn, aluminium, tin og kobber, da de kan revne, blive forvredne, misfarvede eller opskårne.
- Vask ikke ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).
- Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.



- Sørg for, at glasgenstande ikke rører hinanden.
- Bland skeer med andet bestik, så de ikke sætter sig sammen.
- Bestikkurven har 2 bestiknet, som du nemt kan fjerne.



- Sørg for, at spulearmene kan bevæge sig frit, før du starter et program.
- Lad servicet køle af, inden du tager det ud af kurven. Varme ting kan nemt blive beskadiget.

## 8. VEDLIGEHOVELSE OG RENGØRING

### 8.1 Vedligeholdelse



#### ADVARSEL!

Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.



#### FORSIGTIG!

Brug aldrig apparatet uden filter.

Kontrollér, at filtrene sidder rigtigt. Hvis filtrene sidder forkert, vil det give dårlige opvaskeresultater og skade apparatet.




Tilsmudsede filtre og en tilstoppet spulearm forringer vaskeresultaterne. Kontrollér jævnligt, og om nødvendigt, renses filtrene.

### 8.2 Udtagning og rengøring af filtrene

Filteret består af tre dele.

- A. Grovfilter
- B. Finfilter
- C. Hovedfilter



1. Drej finfilteret (B) mod uret og tag det ud af filtersamlingen.
2. Fjern grovfilteret (A) ved at trække det ud af finfilteret (B).
3. Vask filtrene grundigt med vand og en børste.
4. Sæt grovfilteret (A) ind i finfilteret (B).
5. Sæt filtersamlingen ind i karret, og drej finfilteret (B) med uret indtil det er låst fast.

### 8.3 Rengøring af spulearmen

Fjern ikke spulearmen. Hvis spulearmen er tilstoppet, fjernes tiloversbleven snavs med en tynd spids genstand.

### 8.4 Udvendig rengøring

- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud.
- Brug kun et neutralt rengøringsmiddel.
- Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler.

### 8.5 Indvendig rengøring

- Rengør apparatet omhyggeligt, herunder lågens gummipakning, med en blød og fugtig klud.
- Brug et rengøringsprodukt, der er specifikt beregnet til opvaskemaskiner mindst én gang om måneden for at bevare dit apparats ydeevne. Følg omhyggeligt anvisningerne på produktets emballage.
- Brug ikke slibende midler, skuresvampe eller opløsningsmidler, skarpe redskaber, stærke kemikalier, skurepulver eller opløsningsmidler.
- Regelmæssig brug af programmer af kort varighed kan få fedt til at hobe sig op indvendigt i apparatet. Kør programmer af lang varighed mindst to gange om måneden for at forhindre ophobningen.

### 8.6 Beskyttelse mod frost

Beskyt apparatet mod frost f.eks. om vinteren. Efter hvert program:

1. Kobl apparatet fra lysnettet.
2. Luk for vandforsyningen og frakobl tilløbsslangen fra vandventilen.
3. Tøm vandet fra tilløbsslangen og vandventilen.
4. Tilslut tilløbsslangen til vandventilen.
5. Tag filteret af i bunden af karret og brug en svamp til at opsamle vandet fra bundkarret.

## 8.7 Fjernelse af fremmedlegemer

Kontroller filtrene og bundkarret efter hver brug af opvaskemaskinen. Fremmedlegemer (f.eks. glasstykker, plastik, knogler eller tandstikker osv.) reducerer opvaskeydelsen og kan forårsage beskadigelse af dræningspumpen.

1. Demonter filtersystemet som beskrevet i dette kapitel.

2. Fjern eventuelle fremmedlegemer med hånden.



### FORSIGTIG!

Hvis du ikke kan fjerne genstandene, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.

3. Genmonter filtrene som beskrevet i dette kapitel.

## 9. FEJLFINDING



### ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

### 9.1 Hvad gør man, hvis...

Ved visse problemer blinker programindikatorerne med mellemrum og angiver hermed en funktionsfejl.

Problem	Displayet viser...	Mulig løsning
Du kan ikke tænde for opvaskemaskinen.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at elstikket er tilsluttet stik-kontakten.</li> <li>• Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet.</li> </ul>
Programmet starter ikke.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at opvaskemaskinens låge er lukket.</li> <li>• Tryk på startknappen.</li> <li>• Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at ned-tællingen er færdig.</li> </ul>
Opvaskemaskinen tømmes ikke for vand.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sørg for, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.</li> <li>• Sørg for, at filtrene i maskinen er rene.</li> <li>• Sørg for, at køkkenvaskens afløb fungerer korrekt.</li> </ul>
Maskinen tager ikke vand ind, og der udsendes et lydsignal i ca. 30 sekunder.	E1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen.</li> <li>• Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger.</li> <li>• Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.</li> </ul>
Påkrævet temperatur er ikke nået.	E3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt det autoriserede servicecenter.</li> </ul>

Problem	Displayet viser...	Mulig løsning
Overløbssikringen er tændt, og der udsendes et lydsignal i ca. 30 sekunder.	E4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luk for vandhanen, og kontakt et autoriseret servicecenter.</li> </ul>
Teknisk funktionsfejl i opvaskemaskinen.	Ed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontakt det autoriserede servicecenter.</li> </ul>

Når du har kontrolleret maskinen, skal du indstille og starte programmet igen. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen. Kontakt et autoriseret servicecenter for alarmkoder, der ikke er beskrevet i tabellen.

De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet på typepladen. Registrér disse oplysninger:

- Model .....
- Serienummer (SN).....

## 9.2 Opvaske- og tørringsresultaterne er utilfredsstillende


Problem	Mulige årsager	Mulig årsag
Servicet er ikke ret.	Det valgte program passer ikke til opvaskens art og/eller graden af snavs.	Sørg for, at det valgte opvaskeprogram passer til opvaskens art og/eller graden af snavs.
	Kurven blev ikke fyldt korrekt, vandet overspulede ikke alle overflader.	Fyld kurven korrekt.
	Spulearmen kunne ikke dreje frit, da opvasken ikke blev anbragt korrekt.	Sørg for, at spulearmen kan bevæge sig frit, før du starter et program.
	Filtrene er tilstoppet.	Kontrollér, at filtrene er rene.
	Filtrene er ikke samlet og monteret korrekt.	Sørg for, at filtrene er samlet og monteret korrekt.
	Der blev brugt for lidt opvaskemiddel, eller der blev ikke brugt opvaskemiddel.	Sørg for, at der bruges den rigtige mængde opvaskemiddel.
Aflejring af partikler på servicet.	Beholderen med salt er tom.	Fyld saltbeholderen op med salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.
	Hætten på saltbeholderen er ikke rigtigt lukket.	Sørg for, at saltbeholderen er rigtigt lukket.
Der er striber eller mælkehvide pletter på glas og service.	Niveaue af blødgøringsanlægget er for højt.	Indstil blødgøringsanlægget til et lavere niveau.

Problem	Mulige årsager	Mulig årsag
Der er blålig belægning på glas og service.	Der er doseret for meget afspændingsmiddel.	Sæt beholderen til afspændingsmiddel i en lavere position.
	Det kan skyldes opvaske-midlet.	Brug et andet mærke opvaskemiddel.
Opvasken er våd og mat.	Der er valgt et program uden et tørretrin.	Indstil et program med et tørretrin.
	Beholderen til afspændingsmiddel er tom.	Fyld beholderen til afspændingsmiddel op.

## 10. INSTALLATION

### 10.1 Montering

- i** Sørg for at placere maskinen med en minimumsafstand på 50 mm på begge sider af den fuldt åbne låge.



- Sørg for, at der er en afstand på 5 mm mellem begge sider af maskinen og kabinettet. Der er to muligheder for åbninger i kabinettet til maskinen.
- Åbning til strømledning, afløbsslange og vandforsyning. Anbring åbningen til højre eller venstre for maskinen for at sikre en korrekt installation.

### 10.2 Tilslutning, el



- !** **ADVARSEL!**  
Tilslut ikke en forlængerledning eller et adapterstik til apparatet.

- !** **ADVARSEL!**  
Der må ikke skæres i jordforbindelsen, og den må ikke fjernes.

- !** **ADVARSEL!**  
Foretag elektrisk tilslutning med strømkablet.

- i** Kontrollér typepladen for vurdering af spændingen.

### 10.3 Tilslutning til vand afløb




- Slut afløbsslangen til et afløbsrør med en diameter på mindst 40 mm.
- Sæt afløbsslangen direkte i vasken ved at bruge den særlige plastikstøtte. Afløbsslangen skal være mindre end 600 mm fra bunden af maskinen for at forhindre problemer under udtømningsfaserne.

Tag proppen i vasken op, mens maskinen pumper, så vandet ikke bliver suget tilbage i maskinen.

Afløbsslangen må højst være 2 meter lang. Den indvendige diameter må ikke være mindre end afløbsslangens diameter.

Hvis afløbsslangen slutes til studsene på en vandlås under vasken, skal du fjerne plastmembranen (A). Hvis ikke hele membranerne fjernes, vil der samle sig madrester, der til sidst blokerer studsene til opvaskemaskinens afløbsslange.



## 10.4 Afsluttende kontrol

Inden du tænder for opvaskemaskinen, skal du kontrollere, om:

- Maskinen er i vatter og er korrekt fastgjort.
- Indløbsventilen er åben.
- Tilslutning af indløbsslangen er strammet helt, og at der ikke er lækage.
- Ledningerne er fast tilsluttet.
- Strømmen er slået til.
- Tilløbs- og afløbsslangerne er flettet sammen.
- Al emballage og tryksager er fjernet fra opvaskemaskinen.

## 11. TEKNISKE DATA

### 11.1 Tekniske oplysninger

Højde:	438 mm
Bredde:	550 mm
Dybde:	500 mm
Dybde med lågen helt åben:	812 mm
Spænding tilsluttet:	se typeskilt
Vandtryk:	0,04 - 1,0 MPa
Strømforsyning:	se typeskilt
Kuverter:	6

## 11.2 Link til EU EPREL-databasen


QR-koden på energimærket forsynet med apparatet indeholder et weblink til registreringen af dette apparat i EU EPREL-databasen. Opbevar energimærket til reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette apparat.


Det er muligt at finde information relateret til produktets ydelse i EU

EPREL-databasen ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavnet og produktnummeret, som du kan finde på apparatets typeskilt. Se kapitlet "Produktbeskrivelse".

Få mere detaljeret information om energimærket på [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## 12. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

## SISUKORD

1. OHUTUSINFO.....	20
2. OHUTUSJUHISED.....	22
3. TOOTE KIRJELDUS.....	24
4. JUHTPANEEL.....	24
5. PROGRAMMID.....	25
6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	27
7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....	30
8. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	31
9. VEAOTSING.....	33
10. PAIGALDAMINE.....	35
11. TEHNILISED ANDMED.....	36

## MÕELDES SINULE

Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaajalist professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta – suurepärase tulemustes võite Te alati alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi!

### Külastage meie veebisaiti:



Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste kohta:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KLIENDITEENINDUS

Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.

Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.

Andmed leiate seadme andmesildilt.

 Hoiatus / oluline ohutusinfo

 Üldine informatsioon ja nõuanded

 Keskkonnateave

Jäetakse õigus teha muutusi.

### 1. OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis

on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.

## 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus

- Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuks.
- Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Ilma järelvalveta ei tohi lapsel seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

## 1.2 Üldine ohutus

- See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
  - talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal;
  - hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Kasutatava vee surve (minimaalne ja maksimaalne) peab jääma vahemikku 0.3 (0.03) / 10 (1) bar (MPa)
- Järgige maksimaalset 6 nõudekomplektide arvu.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.

- Pange söögiriistad söögiriistade korvi teravamata otsaga allapoole või horisontaalasendis söögiriistade sahtlisse teravamata servaga allapoole.
- Ärge jätke seadme ust lahti, kui selle juurest ära lähete, sest keegi võib kogemata ukse taha komistada.
- Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud vee- ega aurupihustit.
- Kui seadme põhjas on ventilatsiooniaugud, ei tohi need olla tõkestatud (nt vaibaga).
- Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate uute voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.

## 2. OHUTUSJUHISED

### 2.1 Paigaldamine



#### HOIATUS!

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Ärge paigaldage seadet ruumi, mille temperatuur on alla 0 °C.
- Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele.

- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja vahetada, siis pöörduge meie hoolduskeskusesse.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.
- Selle seadme juurde kuulub 13 A toitepistik. Kui on vaja vahetada toitepistikus olevat kaitset, kasutage 13 A ASTA (BS 1362) kaitset (ainult UK ja Iirimaa).

### 2.2 Elektriühendus



#### HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriohutut pistikupesast.

### 2.3 Veeühendus

- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemöödikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.

- Kui vee sisselaskevoolik on kahjustada saanud, sulgege kohe veekraan ja eemaldage pistik seinakontaktist. Vee sisselaskevooliku asendamiseks võtke ühendust hoolduskeskusega.

## 2.4 Kasutamine

- Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määratud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale.
- Nõudepesumasina pesuained on ohtlikud. Järgige pesuainepakendil olevaid ohutusjuhiseid.
- Ärge jooge ega kasutage seadmes olnud vett.
- Ärge eemaldage nõusid seadmest enne, kui programm on lõppenud. Nõudele võib jääda veidi pesuainet.
- Ärge asetage avatud uksele mingeid esemeid ega avaldage sellele survet.
- Kui avate ukse pesuprogrammi töötamise ajal, võib ukse vahelt välja paiskuda kuuma auru.

## 2.5 Sisevalgustus



**HOIATUS!**  
Vigastusoht!

- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.
- Sisevalgustuse vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.

## 2.6 Teenindus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud

teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.

- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on 7 aasta jooksul saadaval järgmised tagavaraosad: mootor, tsirkulatsiooni- ja tühjendusump, kuumutusseadmed ja kuumutuselemendid, sealhulgas soojuspumbad, torud ja nende juurde kuuluvad seadmed, sealhulgas voolikud, ventiilid, filtrid ja veesulgurid, ukse juurde kuuluvad osad, trükkplaadid, elektroonilised näidikud, surveülilid, termostaadid ja andurid, tarkvara ja püsivara koos eelseadistatud tarkvaraga. Pidage meeles, et mõned tagavaraosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned tagavaraosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on 10 aasta jooksul saadaval järgmised tagavaraosad: uksehing ja tihendid, muud tihendid, pihustikonsoolid, tühjendusfiltrid, sisemised restid ja plastikust osad nagu korvid ja kaaned.

## 2.7 Jäätmekäitlus




**HOIATUS!**  
Lämbumis- või vigastusoht!

- Eemaldage seade vooluvõrgust.
- Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära.
- Eemaldage seadme ukse fiksaator, et vältida laste ja loomade seadmesse lõksujäämist.

## 3. TOOTE KIRJELDUS


### 3.1 Üldine ülevaade.



- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> Soolamahuti           | <b>8</b> Sisselaskevooliku ühendus |
| <b>2</b> Pesuainejaotur        | <b>9</b> Toitekaabel               |
| <b>3</b> Loputusvahendi jaotur | <b>10</b> Korv                     |
| <b>4</b> Pihustikonsool        | <b>11</b> Söögiriistade korv       |
| <b>5</b> Filtrid               | <b>12</b> Vee sissevõtuvoolik      |
| <b>6</b> Andmeplaat            | <b>13</b> Lehter                   |
| <b>7</b> Tühjendusvoolik       |                                    |

## 4. JUHTPANEEL



### 4.1 Juhtpaneel



- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> Sisse/välja           | <b>4</b> Ekraan       |
| <b>2</b> Programmiindikaatorid | <b>5</b> Viitkäivitus |
| <b>3</b> Indikaatorid          | <b>6</b> Programm     |






## 7 Start/paus

### 4.2 Indikaatorid

Indikaator	Kirjeldus
	Põleb, kui loputusvahendi jaotur vajab täitmist. See on alati kustunud, kui programm töötab.
	Põleb, kui soolamahuti vajab täitmist. See on alati kustunud, kui programm töötab.






## 5. PROGRAMMID

### 5.1 Programmide ülevaade

Programm	Määrumisaste Pesu tüüp	Tsükli faasid	Pesuainega eel- pesu / põhipesu	Lopu- tusva- hend
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tugev, kuiva- nud määrumi- ne</li> <li>Pannid, potid, kastrulid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu 50 °C</li> <li>Pesu 70 °C</li> <li>Loputus 70 °C</li> <li>Kuivatus</li> </ul>	3g/15g	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tavaline määr- dumine</li> <li>Potid, taldrikud, klaasid, pannid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 60 °C</li> <li>Loputus 70 °C</li> <li>Kuivatus</li> </ul>	3g/15g	✓
<b>ECO<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tavaline määr- dumine</li> <li>Köögiriistad, söögiriistad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eelpesu</li> <li>Pesu 45 °C</li> <li>Loputus 65 °C</li> <li>Kuivatus</li> </ul>	- / 14g	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normaalne või kerge määrdu- mine</li> <li>Klaasid, kristall, portselan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 45 °C</li> <li>Loputus 60 °C</li> <li>Kuivatus</li> </ul>	- / 18g	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Värske määrdu- mine</li> <li>Kohvitassid, klaasid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 46 °C</li> <li>Loputus 42 °C</li> </ul>	- / 15g	✗
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerge määrdu- mine</li> <li>Kõik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 40 °C</li> <li>Loputus 40 °C</li> </ul>	- / 15g	✗

<sup>1)</sup> See programm tarbib tavalise määrumisastmega lauanõude ja söögiriistade pesemiseks vett ja energiat kõige efektiivsemalt. See on standardprogramm testimisasutustele. Seda programmi kasutatakse, et hinnata vastavust komisjoni ökodisaini määrusele (EL) 2019/2022.

## 5.2 Tarbimisväärtused

Programm 1) 2)	Kestus (min)	Energia (kWh)	Vesi (l)
	140	1,20	9,6
	120	1,05	7,7
ECO	230 <sup>3)</sup> / 230 <sup>4)</sup>	0,609 <sup>3)</sup> / 0,613 <sup>4)</sup>	6,5 <sup>3)</sup> / 6,5 <sup>4)</sup>
	75	0,65	5,8
	20	0,39	7,0
	30	0,50	5,8

1) Vee surve ja temperatuur, elektripinge kõikumine, erinevad valikud ja nõude kogus ning määrdumisaste võivad väärtusi mõjutada.

2) Programmide väärtused, mis erinevad ECO arvnäitajatest, on ainult indikaatiivsed.

3) Vastavalt määrusele 1016/2010.

4) Vastavalt määrusele 2019/2022.

## 5.3 Teave testimisasutustele

Vajaliku teabe saamiseks testide läbiviimise kohta (nt vastavalt standarditele EN60436), saatke e-kiri aadressile:

**info.test@dishwasher-production.com**

Lisage oma taotlusse ka tootenumber (PNC), mille leiate andmesildilt.

Kui teil on oma nõudepesumasina kohta muid küsimusi, vaadake seadmega kaasnenud hooldusjuhendit.


## 5.4 Programmi kasutamine

1. Sulgege seadme uks.
2. Avage veekraan.
3. Vajutage Sees/Väljas-nuppu, et seade käivitada.
4. Programmi seadmiseks vajutage programminuppu, kuni süttib soovitud programmi indikaator.
5. Programmi käivitamiseks vajutage nuppu Start/Paus.

Kui programm on lõppenud, kõlab mõne sekundi vältel katkendlik helisignaali.

6. Vajutage seadme väljalülitamiseks Sees/Väljas-nuppu. Seade lülitub automaatselt 15 minutit pärast välja, kui programm on lõppenud.
7. Sulgege veekraan.


Enne kui eemaldate nõud seadmest, laske neil maha jahtuda.

 Seadme külgedel ja ukstes võib olla vett.

## 5.5 Programmi katkestamine

1. Vajutage nuppu Start/Paus.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit programminuppu.

Programm taastab oma esialgsed seaded.

 Enne uue programmi käivitamist veenduge, et pesuaine jaoturis on pesuainet.

## 5.6 Programmi katkestamine

1. Avage seadme uks. Seade lülitub välja.
2. Sulgege seadme uks. Programm jätkub kohast, kus see katkes.

## 5.7 Programmi käivitamine viitkäivitusega

1. Sulgege seadme uks.
2. Avage veekraan.
3. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.
4. Seadke programm.

5. Programmi alguse edasilükkamiseks kuni 24 tunni võrra vajutage viitkäivituse nuppu.
6. Pöördloenduse käivitamiseks vajutage nuppu Start/Paus.  
": " sümbol vilgub.  
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub programm.

## 5.8 Viitkäivituse tühistamine

1. Vajutage nuppu Start/paus.
2. Vajutage viitkäivituse nuppu kuni kuvatakse 0.
3. Vajutage nuppu Start/paus.  
Programm käivitub automaatselt.

## 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

### 6.1 Seadme kasutamine

1. Täitke soolamahuti nõudepesusoolaga.
2. Täitke loputusvahendi jaotur loputusvahendiga.
3. Pange nõud korvi.
4. Keerake veekraan lahti.
5. Valige nõude tüübile ja määrdumisastmele vastav programm.
6. Lisage pesuaine.
7. Käivitage programm.

### 6.2 Nõudepesusoola kasutamine

Kare vesi sisaldab suurt kogust mineraale, mis võivad kahjustada teie seadet ning põhjustada halvemaid pesutulemusi. Veepehmedaja neutraliseerib need mineraalid.

Piirkonna vee kareduse kohta saate teavet kohalikul vee-ettevõttelt.




#### ETTEVAATUST!

Kasutage ainult nõudepesumasinate jaoks mõeldud soola. Muud soolatüübid kahjustavad masinat.

### 6.3 Soolamahuti täitmine

1. Keerake soolamahuti korki vastupäeva ja eemaldage see.
2. Pange soolamahutisse 1 liiter vett (ainult esimesel korral).
3. Kasutage sooladosaatori nõudepesusoolaga täitmiseks letrit.



4. Eemaldage sool soolamahuti avause ümber.
5. Keerake soolamahuti korki päripäeva, et soolamahuti sulgeda.



Vesi ja sool võivad soolamahutist täitmise ajal välja tulla ja see võib tekitada roostet. Selle vältimiseks käivitage programm kohe pärast soolamahuti täitmist.

### 6.4 Veepehmedaja

Veepehmedaja eemaldab vees olevad mineraalid, mis avaldavad negatiivset mõju pesutulemusele ja seadmele endale.

Mida kõrgem on nende mineraalide tase, seda karedam on vesi. Olenevalt riigist väljendatakse vee karedust ekvivalentsetel skaaladel:

Veepehmedajat tuleks reguleerida vastavalt veevärgivee karedusele teie piirkonnas. Teavet oma piirkonna vee kareduse kohta saate kohalikul vee-ettevõttelt. Veepehmedaja taseme õigesti seadmine on oluline, et tagada head pesutulemused.

## Vee karedus

Saksa kraadid (°dH)	Prantsuse kraadid (°fH)	mmol/l	Clarke'i kraadid	Säte veepehmendajal	Ekraani indikaatorid
0 – 5	0 – 9	0,0 – 0,9	0 – 7	1	H1
6 – 11	10 – 19	1,0 – 2,0	8 – 14	2	H2
12 – 17	20 – 30	2,1 – 3,0	15 – 21	3	H3
18 – 22	31 – 39	3,1 – 4,0	22 – 27	4 1)	H4
23 – 34	40 – 60	4,1 – 6,1	28 – 42	5	H5
35 – 45	61 – 80	6,2 – 8,0	43 – 56	6	H6

### 1) Tehasesäte

Olenemata kasutatavast pesuainest valige õige veekareduse tase, et hoida soolamahuti täitmise indikaatorit sisselülitatult.



Soola sisaldavad multitabletid ei ole kareda vee pehendamiseks piisavalt tõhusad.

### Regeneerimisprotsess

Veepehmendaja õige toimimise tagamiseks tuleb veepehmemendi seadmes olevat vaiku regulaarselt uuendada. Tegemist on automaatse toiminguga ja see kuulub nõudepesumasina töö juurde.

Veepehmemendaja tase	Regeneerimise sagedus
1	väljas
2	iga 10 tsükli järel
3	iga 5 tsükli järel
4	iga 3 tsükli järel
5	iga 2 tsükli järel
6	iga tsükkel

Regeneerimine ja veepehmemendaja loputus toimub kuivatustsükli ja lõpeb täieliku tühjendamisega. Toiming kestab ligikaudu kolm minutit, kuid see ei mõjuta tsükli üldaega. See toiming suurendab programmi käigus tarbitava vee hulka 1 liitri võrra ja programmi jooksul

kasutatava energia hulka täiendava 0,3 Wh võrra.



Kõik käesolevas jaotises toodud tarbimisväärtused on määratud vastavalt sobivale standardile laboritingimustes, mille puhul vee karedus määruse 2019/2022 kohaselt on 2,5 mmol/L (veepehmemendaja: tase 3).

Vee surve ja temperatuur ning erinevused elektrivarustuses võivad neid väärtusi muuta.

## 6.5 Veepehmemenduse sätte muutmine

1. Sulgege seadme uks.
2. Vajutage Sees/Väljas-nuppu.
3. Vajutage ja hoidke kohe 6 sekundit programminuppu.

Ekraanil kuvatakse praegune veepehmemendaja tase.

4. Vajutage kohe programminuppu, et valida veepehmemenduse tase.

Tase seatakse 6 sekundi pärast.


## 6.6 Pesuainejaoturi täitmine





### ETTEVAATUST!

Kasutage ainult nõudepesumasinate jaoks mõeldud pesuaineid.

1. Vajutage vabastusnuppu, et avada pesuaine jaoturi kaas.



2. Pange pesuaine (umbes 15 g) pesuainesahklisse (C). Pange pesuainetabletid lahtri osasse (E).



- a. Kui programmil on eelpesutsüklitel, pange väike kogus pesuainet pesuainejaoturi kaanele (umbes 3 g).
3. Sulgege pesuainejaotur. Vajutage kaant, kuni vabastusnupp oma kohale lukustub.

**i** Täitke pesuainejaotur iga kord enne pesutsükli.

## 6.7 Pesuaine, soola ja loputusvahendi kasutamine

1. Täitke soolamahuti ja loputusainejaotur.
2. Käivitage programm ilma nõudeta.
3. Kui programm on lõppenud, reguleerige loputusainejaoturi asendit.

## 6.8 Loputusaine jaoturi täitmine




### ETTEVAATUST!


Kasutage vaid nõudepesumasina jaoks mõeldud loputusvahendit.

Loputusvahend võimaldab nõusid kuivatada ilma triipude ja plekkideta. Loputusvahendit eraldatakse automaatselt viimase loputustsükli ajal.

1. Keerake loputusvahendi korki vastupäeva ja eemaldage see.



2. Täitke loputusvahendi jaotur loputusvahendiga. Tähis "MAX" näitab maksimaalset taset.
3. Eemaldage mahaläinud loputusvahend imava lapiga, et ei tekiks liiga palju vahtu programmi töötamise ajal.
4. Pange kork tagasi ja keerake seda päripäeva, kuni see kohale lukustub. Veenduge, et korgil ja jaoturil olevad märgid on joondatud.




Kui ekraanil süttib loputusvahendi indikaator, täitke loputusvahendi jaotur.

## 6.9 Reguleerige loputusvahendi kogust

Loputusvahendi kogust saab seada vahemikus 1–4 (suurim kogus).

Keerake loputusvahendi jaoturi valikunuppu (A) koguse reguleerimiseks



## 7. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

### 7.1 Üldteave

Järgmisi näpunäiteid järgides saavutate igapäevasel kasutamisel parimad pesu- ja kuivatustulemused ning aitate säästa keskkonda.

- Kasutusjuhendis toodud juhiseid järgides on nõude pesemine nõudepesumasinas tunduvalt vee- ja energiasäästlikum kui nende käsitsi pesemine.
- Vee ja energia kokkuhoidmiseks pange masin täis. Parimate tulemuste saavutamiseks sättige nõud korvidesse nii, nagu kasutusjuhendis kirjeldatud; ärge masinat liiga täis pange.
- Ärge loputage nõusid eelnevalt käsitsi. See suurendab vee- ja energiatarbimist. Vajadusel valige eelpesufaasiga programm.
- Eemaldage suuremad toidujäägid ja kallake tassid ja klaasid tühjaks, enne kui need masinasse panete.
- Kinnikõrbenud või liiga kuivanud toiduga nõusid võib enne masinasse panemist eelnevalt veidi leotada või puidust labidaga puhastada.
- Kontrollige, et nõud ei puutu üksteise vastu ega ole üksteise peal. Vaid nii saavad nad veega täielikult kokku puutuda ja puhtaks.
- Pesemisel võib kasutada eraldi nõudepesumasina-pesuainet, loputusvahendit ja -soola, või ka multitablette (nt "All in 1"). Järgige pakendil olevaid juhiseid.
- Valige nõude tüübile ja määrduisastmele vastav programm. ECO tarbib vett ja energiat kõige efektiivsemalt.
- Et vältida katlakivi tekkimist seadmes:

- Täitke vajadusel soolamahti.
- Kasutage soovitud koguses pesuainet ja loputusvahendit.
- Kontrollige, kas veepehmeldaja on reguleeritud vastavalt teie piirkonna vee karedusele.
- Järgige juhiseid peatükis **"Puhastus ja hooldus"**.

### 7.2 Soola, loputusvahendi ja pesuaine kasutamine

- Kasutage ainult nõudepesumasina jaoks mõeldud soola, loputusvahendit ja pesuvahendit. Teised tooted võivad seadet kahjustada.
- Kareda ja väga kareda vee korral soovitame optimaalsete puhastamis- ja kuivatamistulemuste saamiseks kasutada tavalist nõudepesuvahendit (pulber, geel, tabletid, mis ei sisalda täiendavaid aineid), loputusvahendeid ja soola eraldi.
- Lühikeste programmidega ei jõua pesuainetabletid täielikult lahustuda. Nõudele pesuvahendi jääkide tekkimise vältimiseks soovitame kasutada tablette pikkade programmidega.
- Kasutage alati õiges koguses pesuainet. Ebapiisav pesuainekogus võib põhjustada mitterahuldavaid pesutulemusi ja tekitada nõudele karedast veest tingitud kihi või plekid. Liiga suur pesuainekogus pehme või pehmeldatud veega jätab nõudele pesuainejäägid. Kasutage pesuainet vastavalt vee kareduse tasemele. Vt pesuaine pakendil olevaid juhiseid.
- Kasutage alati õiges koguses loputusvahendit. Liiga väheses koguses loputusvahendit halvendab

kuivatustulemuse. Liiga suures koguses loputusvahendit jätab nõudele sinaka kihi.

- Veenduge, et veepehmedaja tase oleks õige. Kui kogus on liiga suur, võib üleliigne soolakogus vees tekitada söögiriistadel roostet.


### 7.3 Enne programmi käivitamist

Enne valitud programmi käivitamist veenduge järgmises:


- Filtrid on puhtad ja õigesti paigaldatud.
- Soolamahuti kork on kindlalt kinni.
- Pihustuskonsoolid ei ole ummistunud.
- Nõudepesusoola ja loputusvahendi kogus on piisav (juhul, kui te ei kasuta multitablette).
- Esemete paigutus korvides on õige.
- Valitud programm sobib pestavate esemete tüübi ja määrumisastmega.
- Kasutatav pesuainekogus on õige.

### 7.4 Korvide kasutamine

- Kasutage korvide ruumi täies ulatuses.
- Kasutage seadet ainult nõudepesumasinakindlate nõude pesemiseks.
- Ärge peske nõudepesumasinas puidust, sarvest, alumiiniumist, tinast või vasest esemeid, sest need võivad möraneda, luituda või mõlki minna.
- Ärge peske seadmes vett imavaid esemeid (käsnu või lappe).
- Asetage õõnsad esemed (tassid, klaasid ja pannid) masinasse, avaus allpool.



- Veenduge, et klaasesemed ei puutu omavahel kokku.
- Paigutage lusikad ja muud söögiriistad nii, et need üksteise külge kinni ei jääks.
- Söögiriistade korvil on 2 söögiriistade resti, mida on kerge eemaldada.



- Veenduge enne programmi käivitamist, et pihustikonsoolid saavad takistamatult liikuda.
- Enne kui nõud korvist eemaldate, laske neil maha jahtuda. Kuumad esemed võivad hõlpsalt kahjustuda.

## 8. PUHASTUS JA HOOLDUS

### 8.1 Hooldus



#### HOIATUS!

Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.



#### ETTEVAATUST!

Ärge kasutage seadet ilma filtrita.

Veenduge, et filtrid on õigesti paigaldatud. Filtrite ebaõige asend võib põhjustada kehva pesutulemust ja kahjustada seadet.




Mustad filtrid ja ummistunud pihustikonsool põhjustavad halvemaid pesemistulemusi. Kontrollige filtreid regulaarselt; vajadusel puhastage.

## 8.2 Filtrite eemaldamine ja puhastamine

Filter koosneb kolmest osast.

- A. Jämefilter
- B. Peenfilter
- C. Põhifilter



1. Keerake peenfiltrit (B) vastupäeva ja võtke see filtrikomplektist välja.
2. Eemaldage jämefilter (A), tõmmates see peenfiltrist (B) välja.
3. Peske filtrid vee ja harjaga korralikult puhtaks.
4. Pange jämefilter (A) peenfiltrisse (B).
5. Pange filtrikomplekt seadmesse ja keerake peenfiltrit (B) päripäeva, kuni see kohale kinnitub.

## 8.3 Pihustikonsooli puhastamine

Ärge eemaldage pihustikonsooli Kui avad pihustikonsoolis on ummistunud, eemaldage järelejäänud mustuseosad peenikese terava esemega.

## 8.4 Välispinna puhastamine

- Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
- Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid.
- Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahusteid.

## 8.5 Sisemuse puhastamine

- Puhastage seadet, sealhulgas ukse kummist tihendit, pehme niiske lapiga.
- Hea töö säilitamiseks puhastage seadet vähemalt korra kuu jooksul spetsiaalselt nõudepesumasina puhastamiseks mõeldud tootega. Lugege tähelepanelikult tootepakendil olevat juhendit.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastuslappe, teravaid esemeid, tugevaid kemikaale, küürimisšvamme ega lahusteid.
- Kui kasutate pidevalt lühikesi programme, tekivad seadme sisemusse katlakivi- ja rasvajäägid. Selle vältimiseks kasutage vähemalt kaks korda kuus ka pikki programme.

## 8.6 Kaitse külmumise eest

Seadet tuleb kaitsta külma eest (näiteks talvel). Pärast iga tsükli:

1. Eemaldage seade vooluvõrgust.
2. Sulgege veeühendus ja eemaldage vee sisselasketoru veeklapi küljest.
3. Tühjendage vee sisselasketoru ja veeklapp veest.
4. Ühendage vee sisselasketoru veeklapi külge.
5. Eemaldage seadme põhjast filter ja kuivatage settevann käsna abil.

## 8.7 Lahtiste detailide eemaldamine

Pärast iga kasutamist kontrollige nõudepesumasina filtreid ja äravooluosa. Lahtised detailid (nt klaasi-, plast-, luutükid, hambaorgid jms) halvendavad pesutulemusi ja võivad seadme tühjenduspumpa kahjustada.

1. Võtke filtrisüsteem lahti nii, nagu käesolevas jaotises näidatud.
2. Eemaldage lahtised detailid käsitsi.



### ETTEVAATUST!

Kui te ei saa neid kätte, pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

3. Pange filtrisüsteem kokku nii, nagu käesolevas jaotises näidatud.

## 9. VEAOTSING



### HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 9.1 Mida teha, kui...

Mõne probleemi puhul vilguvad programmiindikaatorid katkendlikult, vihjates rikkele.

Probleem	Ekraanil kuvatakse...	Võimalik lahendus
Ei saa seadet aktiveerida.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud.</li> <li>Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved.</li> </ul>
Programm ei käivitu.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et uks on korralikult suletud.</li> <li>Vajutage nuppu Start.</li> <li>Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni.</li> </ul>
Seade ei tühjene veest.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et tühjendusvoolik on õigesti ühendatud.</li> <li>Veenduge, et seadmes olevad filtrid on puhtad.</li> <li>Veenduge, et köögivalamu äravool on korras.</li> </ul>
Seade ei täitu veega ja katkendlik helisignaali kõlab vähemalt 30 sekundit.	E1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veenduge, et veekraan on avatud.</li> <li>Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega.</li> <li>Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.</li> </ul>
Vajalikku temperatuuri pole saavutatud.	E3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.</li> </ul>
Üleujutusvastane seade on sees ja umbes 30 sekundi jooksul kõlab katkendlik helisignaali.	E4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sulgege veekraan ja võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.</li> </ul>
Seadmel on tehniline rike.	Ed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.</li> </ul>

Kui olete seadme üle vaadanud, valige ja käivitage programm uuesti. Kui probleem ilmneb uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.

Tabelis mitte leiduvate häirekoodide ilmnmisel võtke ühendust hoolduskeskusega.

Hoolduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt. Märkige üles järgmised andmed:

- Mudel .....
- Seerianumber (SN) .....


## 9.2 Pesu- ja kuivatustulemused ei ole rahuldavad

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Nõud ei ole puhtad.	Valitud programm ei sobi pestavate esemete tüübi ja/või määrdumisastmega.	Veenduge, et valitud programm sobib pestavate esemete tüübi ja/või määrdumisastmega.
	Korv ei olnud õigesti täidetud, vesi ei pääsenud kõigile pindadele ligi.	Pange nõud korvi õigesti.
	Pihustikonsool ei liigu vabalt, sest nõud on valesti paigutatud.	Enne programmi käivitamist veenduge, et pihustikonsool saab vabalt liikuda.
	Filtrid on ummistunud.	Veenduge, et filtrid on puhtad.
	Filtrid on valesti kokku pandud ja paigaldatud.	Vaadake, kas filtrid on õigesti kokku pandud ning paigaldatud.
	Pesuainekogus ei olnud piisav või puudus pesuaine hoopiski.	Jälgige, et pesuainekogus oleks õige.
Nõudele on ladestunud katlakivi.	Soolamahuti on tühi.	Täitke soolamahuti spetsiaalse nõudepesusoolaga.
	Soolamahuti kork ei ole korralikult kinni.	Veenduge, et soolamahuti kork on korralikult kinni.
Klaasidel ja nõudel on triipe või piimjaid plekke.	Veepehmedaja tase on liiga kõrge.	Seadke veepehmedaja madalamale tasemele.
Sinakas kiht klaasidel ja nõudel.	Loputusvahendi kogus on liiga suur.	Seadke loputusvahendi jaotur madalale tasemele.
	Põhjuseks võib olla pesuaine.	Proovige mõnda teist pesuainet.
Nõud on märjad ja tuhmid.	On valitud ilma kuivatusfaasita programm.	Valige kuivatusfaasiga programm.
	Loputusvahendi jaotur on tühi.	Täitke loputusvahendi jaotur loputusvahendiga.

## 10. PAIGALDAMINE

### 10.1 Monteerimine

- i** Veenduge, et seadme paigaldamisel jääks täiesti avatud uksega olekus mõlemale küljele vähemalt 50 mm vaba ruumi.



- Jätke seadme ja külgnevate kappide vahele mõlemal küljel 5 mm vaba ruumi. Seadme jaoks kapiavause tegemiseks on kaks võimalust.
- Toitejuhtme, tühendusvooliku ja kraaniveetorustiku ava. Õige paigaldamise lihtsustamiseks tehke ava seadmest vasakule või paremale.

### 10.2 Elektriühendus



**!** **HOIATUS!**  
Ärge kasutage selle seadme puhul pikendusjuhet ega adapterpistikut.

**!** **HOIATUS!**  
Ärge lõigake ega eemaldage maandusjuhet.

**!** **HOIATUS!**  
Elektriühenduseks tuleb kasutada toitejuhet.

**i** Pinge kohta leiate teavet andmesildilt.

### 10.3 Veetühendusvooliku ühendus




- Ühendage tühendusvoolik vähemalt 40 mm läbimõõduga äravoolutoru külge.
- Pange tühendusvoolik otse kraanikaussi. Kasutage spetsiaalset plasthoidikut.

Tühendusvoolik peab olema vähem kui 600 mm kõrgusel seadme põhjast, et vältida probleeme tühendusstsükli.

Eemaldage kraanikausi kork selleks ajaks kui seade vett väljastab, et vältida vee tagasivoolamist seadmesse.

Veetühendusvooliku pikendus ei tohi olla pikem kui 2 meetrit. Pikendusvooliku sisediameeter ei tohi olla väiksem tühendusvooliku diameetrist.

Kui ühendate tühendusvooliku kraani äravoolutorusse, eemaldage plastikust membraan (A). Kui membraani ei eemaldata, võivad toidujäänused tühendusvooliku ummistada.



- Seade on loodis ja korralikult kinnitatud.
- Sisselaskeklapp on avatud.
- Sisselaskevooliku ühendused on kindlad ega leki.
- Juhtmed on korralikult ühendatud.
- Toide on sisse lülitatud.
- Sisselaske- ja väljalaskevoolikud on kinnitatud.
- Kõik pakkematerjalid ja trükised on nõudepesumasinast eemaldatud.

## 10.4 Lõplik kontroll

Enne pesumasina sisselülitamist veenduge järgmises:

# 11. TEHNILISED ANDMED

## 11.1 Tehniline teave

Kõrgus:	438 mm
Laius:	550 mm
Sügavus:	500 mm
Sügavus täielikult avatud uksega:	812 mm
Pinge ühendatud koormusel:	vt andmesilti
Veesurve:	0,04 – 1,0 MPa
Toide:	vt andmesilti
Nõudekomplekte:	6

## 11.2 Link EL EPREL-i andmebaasis


Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi selle seadme registreerimiseks EL EPREL-i andmebaasis. Hoidke energiamärgis koos kasutusjuhendi ja kõigi muude seadmega kaasas olnud dokumentidega alles.


Toote jõudlusega seotud teavet on võimalik leida EL EPREL-i

andmebaasist, kasutades linki <https://eprel.ec.europa.eu> ja toote mudelinime ja tootenumbrit, mille leiate seadme andmesildilt. Vt jaotist "Toote kirjeldus".

Täpsema teabe saamiseks energiamärgise kohta külastage [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## 12. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohaliku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

# SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	38
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	40
3. TUOTEKUVAUS.....	42
4. KÄYTTÖPANEELI.....	42
5. OHJELMAT.....	43
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	45
7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	48
8. HOITO JA PUHDISTUS.....	50
9. VIANMÄÄRITYS.....	51
10. ASENNUS.....	53
11. TEKNISET TIEDOT.....	55

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.

### Vieraille verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja korjausohjeita:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Rekisteröi tuote paremman palvelun saamiseksi:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASIAKASPALVELU JA HUOLTO


Käytä aina vain alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

 Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

 Yleisohjeet ja vinkit

 Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

### 1. TURVALLISUUSTIEDOT

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat

virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

## 1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

## 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja vastaavissa ympäristöissä, kuten:
  - maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
  - hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden käyttöympäristöt.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Vedenpaineen (minimi ja maksimi) on oltava käytön aikana välillä 0.3 (0.03) / 10 (1) baaria (MPa)
- Noudata astiaston maksimimäärää 6.

- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Aseta ruokailuvälineet ruokailuvälinekoriin terävät päät alaspäin tai aseta ne ruokailuvälinekoteloon vaakasuunnassa terävät päät alaspäin.
- Älä jätä laitteen luukkua auki ilman valvontaa, jotta siihen ei astu kukaan vahingossa.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Älä käytä painepesureita ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Jos laitteen alaosassa on tuuletusaukkoja, ne eivät saa olla maton yms. peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoon pakkauksen mukana toimitettua uutta letkua käyttäen. Vanhaa letkua ei saa käyttää uudelleen.

## 2. TURVALLISUUSOHJEET

### 2.1 Asennus



#### **VAROITUS!**

Asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila on alle 0 °C.
- Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.

### 2.2 Sähköliitäntä



#### **VAROITUS!**

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Laitteessa on 13 A pistoke. Jos pistokkeen sulakkeen vaihto on tarpeen, käytä vain 13 A ASTA (BS 1362) sulaketta (koskee vain Isoa-Britanniaa ja Irlantia).

### 2.3 Vesiliitäntä

- Varo, etteivät vesiletkut vaurioidu.

- Anna veden valua, kunnes se on puhdasta ja kirkasta ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole vesivuotojen merkkejä.
- Jos vedenottoletku vaurioituu, sulje heti vesihana ja irrota pistoke verkkopistorasiasta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtamiseksi.

## 2.4 Käyttö

- Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
- Konetiskiaineet ovat vaarallisia. Noudata pesuaineen pakkauksen turvallisuusohjeita.
- Älä juo laitteessa olevaa vettä tai leiki sillä.
- Älä poista astioita laitteesta, ennen kuin ohjelma on päättynyt. Astioihin voi jäädä hiukan pesuainetta.
- Älä säilytä esineitä laitteen avoimen luukun päällä tai kohdista siihen painetta.
- Laitteesta voi tulla kuumaa höyryä, jos luukku avataan ohjelman ollessa käynnissä.

## 2.5 Sisävalo



### **VAROITUS!**

Henkilövahingon vaara.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

- Kun sisävalo on vaihdettava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## 2.6 Huolto

- Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
- Huomaa, että itse suoritettut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla 7 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori, kierto- ja tyhjennuspumppu, lämmitimet ja lämmitysvastukset (mukaan lukien lämpöpumput), putket ja vastaavat laitteistot (mukaan lukien letkut), venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, ovikokoonpanojen rakenteelliset ja sisäosat, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot (mukaan lukien nollausohjelmisto). Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: luukkujen saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, suihkuvarret, tyhjennysaukon suodattimet, sisällä olevat telineet ja muoviset lisäosat kuten korit ja kannet.

## 2.7 Hävittäminen




### **VAROITUS!**

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa johto irti ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.

## 3. TUOTEKUVAUS


### 3.1 Yleiskatsaus



- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>1</b> Suolalokero                    | <b>8</b> Vedenottoletkun liitäntä |
| <b>2</b> Pesuaineen annostelija         | <b>9</b> Verkkoakaapeli           |
| <b>3</b> Huuhtelukirkasteen annostelija | <b>10</b> Kori                    |
| <b>4</b> Suihkuvarsi                    | <b>11</b> Ruokailuvälinekori      |
| <b>5</b> Sihdit                         | <b>12</b> Vedenottoletku          |
| <b>6</b> Arvokilpi                      | <b>13</b> Suppilo                 |
| <b>7</b> Tyhjennysletku                 |                                   |

## 4. KÄYTTÖPANEELI



### 4.1 Ohjauspaneeli



- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b> Päälle/Pois        | <b>4</b> Näyttö                   |
| <b>2</b> Ohjelmamerkkivalot | <b>5</b> Ajustettu käynnistyminen |
| <b>3</b> Merkkivalot        | <b>6</b> Ohjelma                  |






## 7 Käynnistys/Tauko

### 4.2 Merkkivalot

Merkkivalo	Kuvaus
	Se on päällä, kun huuhtelukirkastelokeron täyttö on tarpeen. Se on aina pois päältä, kun ohjelma on päällä.
	Se on päällä, kun suolalokeron täyttö on tarpeen. Se on aina pois päältä, kun ohjelma on päällä.






## 5. OHJELMAT

### 5.1 Ohjelmien yleiskatsaus

Ohjelma	Likaisuuden aste Astioiden tyyppi	Ohjelman vaiheet	Pesuaine esipesu / varsinainen pesu	Huuhtelukirkaste
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaikea, kuivunut lika</li> <li>Pannut, kattilat, padat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esipesu 50 °C</li> <li>Pesu 70 °C</li> <li>Huuhtelu 70 °C</li> <li>Kuivaus</li> </ul>	3 g / 15 g	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normaalisti likaiset astiat</li> <li>Kattilat, lautaset, lasit, pannut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esipesu</li> <li>Pesu 60 °C</li> <li>Huuhtelu 70 °C</li> <li>Kuivaus</li> </ul>	3 g / 15 g	✓
<b>ECO<sup>1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normaalisti likaiset astiat</li> <li>Astiasto ja ruokailuvälineet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esipesu</li> <li>Pesu 45 °C</li> <li>Huuhtelu 65 °C</li> <li>Kuivaus</li> </ul>	- / 14 g	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normaalisti likaiset tai vähän likaiset</li> <li>Lasit, kristalli, posliiniastiat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 45 °C</li> <li>Huuhtelu 60 °C</li> <li>Kuivaus</li> </ul>	- / 18 g	✓
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuore lika</li> <li>Kahvikupit, lasit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 46 °C</li> <li>Huuhtelu 42 °C</li> </ul>	- / 15 g	✗
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vähän likaiset</li> <li>Kaikki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesu 40 °C</li> <li>Huuhtelu 40 °C</li> </ul>	- / 15 g	✗

<sup>1)</sup> Tämä ohjelma pesee likaiset astiat ja ruokailuvälineet tehokkaimmalla veden- ja energiankulutuksella. Tämä on testilaitosten standardiohjelma. Tätä ohjelmaa on käytetty arvioitaessa, noudattaako laite ekologista suunnittelua koskevaa komission asetusta (EU) 2019/2022.

## 5.2 Kulutusarvot

Ohjelma 1) 2)	Kesto: (min)	Energiaa (kWh)	Vettä (l)
	140	1,20	9,6
	120	1,05	7,7
ECO	230 <sup>3)</sup> / 230 <sup>4)</sup>	0,609 <sup>3)</sup> / 0,613 <sup>4)</sup>	6,5 <sup>3)</sup> / 6,5 <sup>4)</sup>
	75	0,65	5,8
	20	0,39	7,0
	30	0,50	5,8

1) Vedenpaine ja lämpötila, virransyötön vaihtelut, lisätoiminnot sekä astioiden määrä ja lian määrä vaikuttavat kulutusarvoihin.

2) Muiden kuin ECO-ohjelman arvot ovat viitteellisiä.

3) Noudattaa asetusta 1016/2010.

4) Noudattaa asetusta 2019/2022.

## 5.3 Tietoja testilaitokselle

Voit pyytää suosituskysyttesteihin vaaditut tiedot (esim. standardin EN60436 mukaisesti) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

**info.test@dishwasher-production.com**

Ilmoita pyynnössä laitteen arvokilvessä oleva tuotenumero (PNC).

Mikäli sinulla on kysyttävää astianpesukoneeseen liittyen, katso lisätietoa laitteen mukana toimitetusta huolto-oppaasta.

## 5.4 Ohjelman käyttäminen

1. Sulje laitteen luukku.
2. Avaa vesihana.
3. Kytke laite päälle painamalla Päälle/Pois -painiketta.
4. Aseta ohjelma painamalla Ohjelma-painiketta, kunnes valitun ohjelman merkkivalo syttyy.
5. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko -painiketta.

Kun ohjelma päättyy, laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki muutaman sekunnin ajan.

6. Kytke laite pois toiminnasta painamalla Päälle/Pois -painiketta .

Laite kytkeytyy pois automaattisesti 15 minuutissa ohjelman päättymisestä.

## 7. Sulje vesihana.

Odota kunnes astiat ovat jäähtyneet, ennen kuin poistat ne laitteesta.



Laitteen sivuilla ja luukussa saattaa olla vettä.

## 5.5 Ohjelman peruuttaminen

1. Paina Käynnistä/Tauko -painiketta.
2. Paina ja pidä painettuna Ohjelma-painiketta 3 sekunnin ajan.

Ohjelma palaa alkuasetuksiinsa.



Varmista, että pesuaineannostelijassa on pesuainetta ennen uuden ohjelman käynnistämistä.

## 5.6 Ohjelman keskeyttäminen

1. Avaa laitteen luukku. Laite sammuu.
2. Sulje laitteen luukku. Ohjelma jatkuu keskeytykskohdasta.

## 5.7 Ohjelman käynnistäminen ajastimella

1. Sulje laitteen luukku.
2. Avaa vesihana.

3. Kytke laite päälle painamalla Päälle/ Pois -painiketta.
4. Aseta ohjelma.
5. Ohjelmoi ohjelma käynnistymään enintään 24 tunnin kuluttua painamalla ajastinpainiketta.
6. Käynnistä ajanlaskenta painamalla Käynnistä/Tauko -painiketta.  
":." symboli vilkkuu.  
Ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun ajanlaskenta päättyy.

## 6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### 6.1 Laitteen käyttö

1. Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla suolalla.
2. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella.
3. Täytä kori.
4. Avaa vesihana.
5. Aseta astioiden tyyppille ja likaisuusasteelle sopiva ohjelma.
6. Lisää konetiskiaine.
7. Käynnistä ohjelma.

### 6.2 Astianpesukoneen erikoissuolan käyttö

Kovassa vedessä on huomattavasti mineraaleja, jotka voivat vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa huonoja pesutuloksia. Vedenpehmentin neutralisoi kyseiset mineraalit.

Kysy paikalliselta vesilaitokselta lisätietoa paikallisesta vedenkovuudesta.



#### **HUOMIO!**


Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettua suolaa. Muut suolat voivat vaurioittaa laitetta.

### 6.3 Suolalokeron lisääminen

1. Kierrä suolalokeron korkkia vastapäivään ja poista se.
2. Lisää 1 litra vettä suolalokeroon (vain ensimmäisellä kerralla).
3. Käytä suppiloa täyttääksesi suolalokeron astianpesukoneen erikoissuolalla.

### 5.8 Ajastuksen peruuttaminen

1. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
2. Paina Ajastin-painiketta, kunnes 0 syttyy.
3. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Ohjelma käynnistyy automaattisesti.



4. Poista suola suolalokeron aukon ympäriltä.
5. Kierrä suolalokeron korkkia myötäpäivään sulkeaksesi suolalokeron.



Vettä ja suolaa voi tulla ulos suolalokerosta täytettäessä, mikä aiheuttaa korroosiota. Estääksesi sen käynnistä ohjelma välittömästi täytettyäsi suolasäiliön.

### 6.4 Vedenpehmentin

Vedenpehmentin poistaa vedestä sellaiset mineraalit, joilla olisi haitallinen vaikutus pesutulokseen ja itse laitteeseen.

Mitä enemmän vedessä on näitä mineraaleja, sitä kovempaa on vetesi. Veden kovuus mitataan ekvivalenttiasteikoilla.

Säädä vedenpehmentin vastaamaan alueesi veden kovuutta. Paikallisen vesilaitoksen taholta saat alueesi veden kovuutta koskevaa neuvoa. On tärkeää

asettaa oikea vedenpehennintaso, jotta pesutulokset olisivat hyvät.

### Veden kovuus

Saksalaiset asteet (°dH)	Ranskalaiset asteet (°fH)	mmol / l	Clarcken asteet	Vedenpehmentimen asettaminen	Näytön merkivalot
0 - 5.	0 - 9	0,0 - 0,9	0 - 7	1	K1
6 - 11	10 - 19	1,0 - 2,0	8 - 14	2	H2
12 - 17	20 - 30	2,1 - 3,0	15 - 21	3	H3
18 - 22	31 - 39	3,1 - 4,0	22 - 27	4 1)	H4
23 - 34	40 - 60	4,1 - 6,1	28 - 42	5	H5
35 - 45	61 - 80	6,2 - 8,0	43 - 56	6	H6

#### 1) Tehdasasetus:

Aseta oikea vedenkovuuden taso käytetystä pesuaineesta riippumatta, pitääkesi suolan lisäämisen merkivalon käytössä.



Suolaa sisältävät yhdistelmäpesuainetabletit eivät ole riittävän tehokkaita kovan veden pehmentämiseen.

### Regenerointiprosessi

Vedenpehmentimen tehokkuuden varmistamiseksi pehennyslaitteen hartsi on regeneroitava säännöllisesti. Tämä on automaattinen prosessi, joka on osa astianpesukoneen normaalia toimintaa.

Vedenpehmentimen taso	Regeneroinnin useus
1	pois päältä
2	joka 10. ohjelmakerta
3	joka 5. ohjelmakerta
4	joka kolmas ohjelmakerta
5	joka toinen ohjelmakerta
6	joka kerta

Regenerointi ja pehenninhuuhtelu tapahtuvat kuivausvaiheessa ja päättyvät täydelliseen tyhjennykseen. Tämä toiminto kestää noin 3 minuuttia, mutta se ei vaikuta ohjelman kokonaiskestoan. Tämä lisää ohjelman vedenkulutusta yhteensä 1 litralla ja energiankulutusta yhteensä 0,3 W-tunnilla.



Tämän osion kaikki kulutusarvot on saavutettu laboratorio-olosuhteissa voimassa olevien standardien mukaisesti vedenkovuudella 2,5 mmol/L asetuksen 2019/2022 mukaisesti (vedenpehennin: taso 3). Vedenpaine ja lämpötila, sekä virransyötön vaihtelut voivat vaikuttaa kulutusarvoihin.

## 6.5

### Vedenpehennysasetuksen muuttaminen

1. Sulje laitteen luukku.
2. Paina Päällä/Pois.
3. Paina ja pidä alhaalla Ohjelmakainiketta 6 sekuntia.

Näytössä näkyy tämänhetkinen vedenpehennys taso.

4. Paina Ohjelma-painiketta heti valitaksesi vedenpehennyksen tason.


Asettamasi taso on päällä 6 sekunnin kuluttua.

## 6.6 Pesuaineannostelijan täyttäminen





**HUOMIO!**  
Käytä vain astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita.

1. Paina vapautuspainiketta avataksesi pesuainelokeron kannen.



2. Lisää pesuainetta (noin 15 g) lokeroon (C). Aseta pesuainetabletteja (E) osaan lokeroa.



- a. Jos ohjelma sisältää esipesun, laita pieni määrä pesuainetta (noin 3 g) pesuaineannostelijan luukulle.
3. Sulje pesuaineannostelija. Paina kantta, kunnes vapautuspainike napsahtaa paikalleen.



Täytä pesuaineannostelija ennen kutakin pesuohjelmaa.

## 6.7 Suolan, huuhtelukirkasteen ja pesuaineen käyttäminen erikseen

1. Täytä suolalokero ja huuhtelukirkastelokero.
2. Käynnistä ohjelma ilman astioita.
3. Kun ohjelma on päättynyt, säädä huuhtelukirkasteen annostelijan asentoa.


## 6.8 Huuhtelukirkasteen lisääminen




**HUOMIO!**  
Käytä ainoastaan astianpesukoneille tarkoitettuja huuhtelukirkasteita.

Huuhtelukirkaste auttaa kuivaamaan astiat ilman raitoja ja läikkiä. Huuhtelukirkastetta vapautuu automaattisesti viimeisen huuhteluvaiheen aikana.

1. Kierrä huuhtelukirkasteannostelijan korkkia vastapäivään ja poista se.



2. Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella. Merkki "MAX" osoittaa enimmäistason.
3. Pyyhi yliroiskunut huuhtelukirkaste imukykyisellä liinalla estääksesi liiallisen vaahdon muodostumisen ohjelman aikana.
4. Palauta korkki paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu. Varmista, että korkin merkit ja annostelijan merkit ovat keskenään linjassa.




Täytä huuhtelukirkastelokero, kun huuhtelukirkasteen merkkivalo syttyy näyttöön.

## 6.9 Säädä huuhtelu ja annostus

Voit säätää huuhtelun ja annostuksen välille 1 - 4 (suurin annostus).

Kierrä huuhtelukirkastevalitsinta (A) säätääksesi annostusta.



## 7. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

### 7.1 Yleistä

Noudata seuraavia neuvoja optimaalisten puhdistus- ja kuivaustuloksien varmistamiseksi päivittäisessä käytössä ja ympäristön suojelemiseksi.

- Kun astianpesukoneen ohjekirjan ohjeita noudatetaan, vettä ja energiaa kuluu yleensä vähemmän kuin pestäessä astioita käsin.
- Täytä astianpesukone täyteen vettä ja energian säästämiseksi. Järjestä astiat koreihin käyttöohjeen mukaisesti ja vältä korien täyttämistä liian täyteen parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Älä esihuuhtelee astioita käsin. Se lisää veden ja energian kulutusta.

Valitse tarvittaessa ohjelma, jossa on esipesuvaihe.

- Poista suurimmat ruokajäämät astioista ja tyhjennä kupit sekä lasit ennen niiden asettamista laitteeseen.
- Liota ja hankaa kevyesti keittoastioita, joissa on kiinni palaneita ruokajäämiä, ennen niiden pesemistä laitteessa.
- Varmista, että koreissa olevat astiat eivät kosketa tai peitä toisiaan. Täten varmistat tasaisen veden jakautumisen astioihin hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Voit käyttää konetiskiainetta, huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen tai yhdistelmäpesuainetabletteja (esim. "All in 1"). Noudata pakkauksen ohjeita.
- Valitse ohjelma pestävien astioiden ja likaisuustason perusteella. ECO

tarjoaa tehokkaimman veden- ja energiankulutuksen.

- Kalkkikerrostumien ehkäiseminen laitteen sisällä:
  - Täytä suolasäiliö aina tarvittaessa.
  - Käytä suositeltua määrää pesuainetta ja huuhtelukirkastetta.
  - Varmista, että vedenpehmentimen nykyinen taso vastaa vesijohtoverkon veden kovuutta.
  - Noudata luvun **"Hoito ja puhdistus"** ohjeita.

## 7.2 Suolan, huuhtelukirkasteen ja konetiskiaineen käyttö

- Käytä ainoastaan astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa, huuhtelukirkastetta ja konetiskiainetta. Muut tuotteet voivat vahingoittaa laitetta.
- Jos alueen veden kovuus on kovaa tai erittäin kovaa, suosittelemme käyttämään peruskonetiskiainetta (jauhe, geeli, tabletit ilman lisäaineita), huuhtelukirkastetta ja suolaa erikseen optimaalisen puhdistus- ja kuivaustuloksen saavuttamiseksi.
- Pesuainetabletit eivät liukene täysin lyhyissä ohjelmissa. Jotta astioihin ei jäisi pesuainejäämiä, suosittelemme pitkien ohjelmien käyttöä tablettien kanssa.
- Käytä aina oikeaa määrää pesuainetta. Riittämätön pesuainemäärä voi aiheuttaa heikon pesutuloksen sekä kovan veden muodostamia kalvoja tai tahroja astioihin. Jos pesuainetta on liikaa ja vesi pehmeää, astioihin jää pesuainejäämiä. Säädä pesuainemäärä veden kovuuden mukaan. Lue konetiskiaineen pakkauksen ohjeet.
- Käytä aina oikeaa määrää huuhtelukirkastetta. Riittämätön määrä huuhtelukirkastetta heikentää kuivaustulosta. Jos huuhtelukirkastetta on liikaa, astioihin muodostuu sinertävä pinta.
- Varmista, että vedenpehmentimen taso on oikea. Jos taso on liian korkea, veden suurempi suolamäärä

voi aiheuttaa ruokailuvälineiden ruostumisen.


## 7.3 Ennen ohjelman käynnistämistä

Varmista ennen valitun ohjelman käynnistämistä, että:

- Sihdit ovat puhtaat tai oikein paikallaan.
- Suolasäiliön kansi on tiivis.
- Suihkuvarret eivät ole tukkiutuneet.
- Koneessa on riittävästi suolaa ja huuhtelukirkastetta (ellet käytä yhdistelmäpesuainetabletteja).
- Astiat on asetettu oikein koreihin.
- Ohjelma sopii astioiden tyyppille ja likaisuusasteelle.
- Käytät oikeaa pesuainemäärää.


## 7.4 Korien käyttäminen

- Käytä aina korien koko tilaa.
- Käytä laitetta ainoastaan konepesua kestävien astioiden ja ruokailuvälineiden pesemiseen.
- Älä pese laitteessa puu-, sarviaines-, alumiini-, tina- ja kupariastioita, sillä ne voivat haljeta, väantyä, värjäytyä tai pistesyöpyä.
- Älä pese laitteessa esineitä, jotka imevät vettä (sienet, erilaiset kankaat).
- Aseta onnot esineet (kupit, lasit, padat yms.) alassuin.



- Varmista, etteivät lasiastiat kosketa toisiaan.
- Laita lusikat muiden ruokailuvälineiden joukkoon, jotta ne eivät tarttuisi toisiinsa.

- Ruokailuvälinekorissa on 2 ritilää, jotka voidaan poistaa helposti.



- Varmista ennen ohjelman käynnistämistä, että astianpesukoneen suihkuvarret pyörivät esteettä.
- Anna ruokailuvälineiden jäähtyä ennen niiden poistamista korista. Kuumat esineet ovat herkkiä särkymään.

## 8. HOITO JA PUHDISTUS

### 8.1 Huolto



#### **VAROITUS!**

Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.



#### **HUOMIO!**

Älä käytä konetta ilman sihtejä. Varmista, että sihdit ovat oikein paikoillaan. Sihtien virheellinen asento aiheuttaa heikkoja pesutuloksia ja vaurioittaa laitetta.




Likaiset sihdit ja tukkiutunut suihkuvarsi heikentävät pesutuloksia. Tarkista säännöllisesti ja puhdista sihdit tarvittaessa.

### 8.2 Sihtien poistaminen ja puhdistaminen

Sihti koostuu kolmesta osasta.

- A. Karkeasihti
- B. Hienosihti
- C. Pääsihti



1. Poista hienosihti (B) kääntämällä sitä vastapäivään ja poistamalla sihtikokoonpano.
2. Poista karkeasihti (A) vetämällä se irti hienosihdistä (B).
3. Pese sihdit huolellisesti vedellä ja harjalla.
4. Aseta karkeasihti (A) hienosihtiin (B).
5. Aseta sihtikokoonpano altaaseen ja käännä hienosihtiä (B) myötäpäivään, kunnes se lukittuu paikoilleen.

### 8.3 Suihkuvarren puhdistus

Älä poista suihkuvartta. Jos suihkuvarren aukot ovat tukossa, poista jäljellä olevat likakokkareet ohuella terävällä esineellä.

### 8.4 Ulkopintojen puhdistaminen

- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla.
- Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
- Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja tai liuottimia.

## 8.5 Sisätilan puhdistaminen

- Puhdista laite, oven kumitiiviste mukaan lukien, huolellisesti pehmeällä ja kostealla liinalla.
- Käytä erityistä astianpesukoneiden puhdistusainetta vähintään kerran kuukaudessa laitteen parhaan suorituskyvyn säilyttämiseksi. Noudata tarkoin tuotepakkauksissa olevia ohjeita.
- Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, teräviä välineitä, voimakkaita kemikaaleja, teräsharjaa tai liuottimia.
- Jos lyhyitä ohjelmia käytetään säännöllisesti, laitteen sisälle voi kertyä rasvaa ja kalkkia. Suorita pitkä ohjelma vähintään kaksi kertaa kuukaudessa kalkkikertymien välttämiseksi.

## 8.6 Suojeltava jäätymiseltä

Suojaa laite jäätymiseltä, esimerkiksi talvisin. Jokaisen ohjelman jälkeen:

1. Kytke laite irti sähköverkosta.
2. Katkaise vedenotto ja vedenottoputki vesiventtiilistä.

3. Tyhjennä vesi vedenottoputkesta ja vesiventtiilistä.
4. Liitä vedenottoputki vesiventtiiliin.
5. Poista sihti pesusäiliön alaosasta ja kerää säiliön vesi talteen sienen avulla.

## 8.7 Vieraiden esineiden poistaminen

Tarkista sihdit ja allas aina astianpesukoneen käytön jälkeen. Vieraat esineet (esim. lasi- ja muovipalaset, luut tai hammastikut jne.) heikentävät pesutehoa ja ne voivat vaurioittaa tyhjennyspumppua.

1. Irrota sihtijärjestelmä tämän luvun ohjeita noudattamalla.
2. Poista vieraat esineet käsin.



### HUOMIO!

Jos esineiden poistaminen ei onnistu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

3. Asenna sihdit takaisin tämän luvun ohjeita noudattamalla.

# 9. VIANMÄÄRITYS



## VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

## 9.1 Käyttöhäiriöt...

Joidenkin ongelmien kohdalla ohjelmien merkkivalot vilkkuvat ilmoittaen häiriöstä.

Ongelma	Näytössä näkyy...	Mahdollinen ratkaisu
Et saa laitetta käynnistymään.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.</li> <li>• Varmista, että sulakerasian sulake on ehjä.</li> </ul>
Ohjelma ei käynnisty.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varmista, että laitteen luukku on suljettu.</li> <li>• Paina Käynnistä-painiketta.</li> <li>• Jos ajastettu käynnistyminen on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen.</li> </ul>

Ongelma	Näytössä näkyy...	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei tyhjennä vettä.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkista, että tyhjennysletku on yhdistetty oikein.</li> <li>Varmista, että sihdit ovat puhtaat.</li> <li>Varmista, ettei keittiön viemäriässä ole tukoksia.</li> </ul>
Laite ei täyty vedellä ja jaksottainen äänimerkki kuuluu noin 30 sekunnin ajan.	E1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että vesihana on auki.</li> <li>Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta.</li> <li>Varmista, ettei vesihana ole tukossa.</li> </ul>
Vaadittua lämpötilaa ei saavuteta.	E3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>
Tulvimisenestolaite on päällä ja laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki noin 30 sekunnin ajan.	E4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sulje vesihana ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>
Laitteen tekninen häiriö.	Ed	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.</li> </ul>

Kun olet tarkistanut laitteen, aseta ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Taulukossa mainitsemattomien hälytyskoodien tapauksessa on otettava yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen tarvitsemat tiedot löytyvät arvokilvestä. Kirjoita tiedot ylös:

- Malli .....
- Sarjanumero (SN.) .....

## 9.2 Pesu- ja kuivaustulokset eivät ole tyydyttävät


Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Astiat eivät ole puhtaita.	Valittu ohjelma ei sovi astioiden tyyppille ja/tai likaisuusasteelle.	Varmista, että ohjelma sopii astioiden tyyppille ja/tai likaisuusasteelle.
	Kori on täytetty väärin, vesi ei päässyt kaikille pinnoille.	Täytä kori oikein.
	Suihkuvarsi ei pyörinyt esteettä, koska astiat on sijoitettu koneeseen väärin.	Tarkista ennen ohjelman käynnistämistä, että suihkuvarsi pyörii esteettä.
	Sihdit ovat tukkiutuneet.	Varmista, että sihdit ovat puhtaita.
	Sihdit on koottu tai asennettu virheellisesti.	Varmista, että sihdit ovat koottu ja asennettu oikein.
Astioissa on kalkkijäämiä.	Konetiskiainetta ei ole annosteltu riittävästi tai sitä ei ole lisätty.	Varmista, että laitteeseen lisätään oikea määrä konetiskiainetta.
	Suolasäiliö on tyhjä.	Täytä suolasäiliö astianpesukoneille tarkoitetulla erikoisuolalla.
Laseissa ja muissa astioissa on raitoja tai maitomaisia läiskiiä.	Suolasäiliön kansi on suljettu virheellisesti.	Varmista, että suolasäiliö on suljettu oikein.
	Vedenpehmentimen taso on liian korkea.	Aseta vedenpehmentimen matalampaan asetukseen.
Laseissa ja muissa astioissa on sinertävä pinta.	Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa.	Aseta huuhtelukirkastelokero matalampaan asentoon.
	Syynä voi olla käytetty konetiskiaine.	Kokeile erimerkkistä konetiskiainetta.
Astiat ovat märkiä ja himmeitä.	Laitteeseen on valittu ohjelma, jossa ei ole kuivausvaihetta.	Aseta ohjelma, jossa on kuivausvaihe.
	Huuhtelukirkastelokero on tyhjä.	Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella.

## 10. ASENNUS

### 10.1 Kokaminen



Varmista, että laitteen molemmilla puolilla luukku on vähintään 50 mm tilaa luukun ollessa kokonaan auki.



- Varmista, että laitteen ja kalusteen välissä on 5 mm tilaa laitteen molemmilla puoliilla. Kalusteen asennusaukko voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla laitetta varten.
- Virtajohdon, tyhjennysletkun ja vedenottoputken aukko. Sijoita aukko laitteen oikealle tai vasemmalle puolelle asianmukaista asennusta varten.

## 10.2 Sähköliitäntä



### **VAROITUS!**

Älä käytä tässä laitteessa jatkojohtoa ja/tai sovitinta.



### **VAROITUS!**

Maadoitusta ei saa katkaista tai poistaa.





### **VAROITUS!**

Sähköliitäntä on tehtävä virtajohdon avulla.



Katso nimellisjännite arvokilvestä.

## 10.3 Vedentyhjennysliitos




- Yhdistä tyhjennysletku tyhjennysputkeen, jonka sisähalkaisija on vähintään 40 mm.
- Aseta tyhjennysletku suoraan pesualtaaseen. Käytä apuna erityistä muovista tukea.

Vedentyhjennysletkun on oltava alle 600 mm laitteen pohjasta, jotta tyhjennyksen yhteydessä ei esiintyisi ongelmia.

Poista pesualtaan tulppa, kun kone tyhjentää vettä, jotta vesi ei virtaisi takaisin koneeseen.

Vedentyhjennysletkun jatke ei saa olla pituudeltaan yli 2 m. Jatkeen sisäläpimitta ei saa olla tyhjennysletkun halkaisijaa pienempi.

Jos liität tyhjennysletkun pesualtaan alla olevaan viemäriputkeen, poista muovikalvo (A). Jos et poista kalvoa, ruoanjätteet voivat tukkia putken.



## 10.4 Lopputarkistus

Ennen astianpesukoneen käynnistämistä, tarkista seuraavat asiat:

- Laite on asennettu vaakatasoon ja kunnolla kiinnitetty.
- Vedenottoaukon venttiili on auki.
- Vedenottoletkun liitännät kiristetty eivätkä ne vuoda.
- Johtoliitännät kiristetty.
- Virta on kytketty päälle.
- Vedenotto- ja tyhjennysletkut eivät ole solmussa.
- Kaikki pakkausmateriaalit ja painotuotteet on poistettu koneesta.

# 11. TEKNISET TIEDOT

## 11.1 Tekniset tiedot

Korkeus:	438 mm
Leveys:	550 mm
Syvyys:	500 mm
Syvyys, luukku kokonaan auki:	812 mm
Jännitekuormitus:	katso arvokilpi
Vedenpaine:	0,04 – 1,0 MPa
Tehonsyöttö:	katso arvokilpi
Astiastojen lukumäärä:	6



## 11.2 Linkki EU EPREL - tietokantaan

Laitteen mukana toimitetun energialuokamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa tämä laite voidaan rekisteröidä EU EPREL -tietokantaan. Säilytä energialuokamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa.

Tuotteen suorituskykytietoja on mahdollista tarkastella EU EPREL - tietokannassa käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilvessä olevaa mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso luku "Tuotteen kuvaus".

Lisätietoa energialuokasta on saatavilla osoitteesta [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu).

## 12. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä .

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



M10001003-A-302020

